

## Mietenanlage

### Bedingung Mietenanlage

#### Mietenplatz:

- Miete nicht in Senken oder auf Fahrspuren anlegen.
- Miete parallel zum Feldweg
- Ladeabstand vom Rand der Miete bis zum Weg mindestens 3m maximal 9m
- Vor der Miete sollte mindestens ein Rangierabstand von 16m bestehen
- Höhenunterschied zwischen Feldweg und Miete maximal 2,5m bei proportionaler Verringerung des Ladeabstandes
- Wenn möglich nicht direkt neben Bäumen, Stromleitungen u.ä.
- Miete in ausreichendem Abstand zu Gräben anlegen

#### Mietenform:

- Möglichst wenige und große Mieten anlegen
- Miete gleichmäßig ohne Lücken und Löcher anlegen
- Breite von 9m ausnutzen
- Die Mietenhöhe nicht über 3,5 m

### Ansichten Rüben verladen



